



ODM 기기 플리커 현상 개선 매뉴얼

by WEBGATE

♣ 플리커 현상

- 플리커 노이즈의 경우 환경에 따라 정도의 차이가 있음.
- 현장 상황에 적합한 WDR 레벨과 밝기조절 필요.

① [자세한 설정] 진입

- 1 [장치] > 2 [카메라] > 3 [영상설정] 진입



② WDR / 밝기 설정

- 4 [역광보정] > [WDR] 선택
 - WDR 레벨 조정
 - 암부가 밝아질 수 있도록 설정
- 5 [밝기]
 - 플리커 현상이 완화 되도록 밝기 조정

