


Control Viewer에서 로컬 네트워크의 NVR 등록하기


Control Viewer가 설치되어 있는 PC와 동일한 네트워크상에 위치한 NVR은 다음과 같이 간단히 등록이 가능합니다.

1. Control Viewer를 설치하고 처음으로 실행하게 되면, 아래와 같이 로컬 네트워크에 설치되어 있는 모든 NVR의 리스트가 표시되는 "장치 추가" 창이 보여집니다.



Note. "장치 추가" 창은 **+** 아이콘을 클릭해서 언제든지 다시 여실 수 있습니다.

2. 아래 그림과 같이, 등록을 원하는 NVR을 선택하면, 자동으로 "IP주소", "포트", "사용자ID"가 입력됩니다. 등록하려는 NVR의 "비밀번호"를 정확히 입력한 다음, (1) "연결테스트" 버튼을 눌러서 "연결성공" 메시지를 확인한 후, (2) "확인" 버튼을 눌러서 NVR 등록을 완료합니다.



Note. "장치명"은 원하는 이름으로 변경하실 수 있습니다.